

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

BRAVSON.SK
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Elektrický lapač hmyzu KERBL 299936 ECOKILL INOX 2040 IPX4 2x18 W

1. Všeobecné pokyny

Tieto prevádzkové a bezpečnostné pokyny sú určené pre užívateľov. Pokyny si prosím prečítajte pozorne a dôkladne. Držte sa pokynov pred uvedením zariadenia do prevádzky!

2. Bezpečnostné pokyny

2.1. Použitie

V prípade nesprávneho použitia a zásahu do zariadenia zaniká záruka a zodpovednosť výrobcu. Napätie uvedené na typovom štítku musí zodpovedať napätiu napájacieho zdroja.

2.2. Pred každým použitím skontrolujte všetky časti zariadenia.

Poškodené diely smie opraviť iba špecializovaný odborník alebo výrobca. Nesprávne vykonané opravy môžu viesť k nehode obsluhy zariadenia. V prípade opravy používajte iba originálne diely.

2.3. Bezpečnosť

Pred čistením alebo servisom zariadenia vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zdroja napájania!

2.4. Držte neoprávnené osoby mimo dosahu.

Zaistite, aby k lapaču hmyzu nemali prístup nepovolané osoby, najmä deti.

2.5. Nebezpečenstvo požiaru!

Nepoužívajte elektrický lapač hmyzu v stodolách alebo podobných miestach a neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých materiálov a na miestach, kde je pravdepodobná prítomnosť horľavých pár, výbušného prachu alebo horľavých kvapalín.

2.6. Ochrana napájacieho kábla

Neťahajte za napájací kábel pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky a nenoste zariadenie za napájací kábel. Dbajte na to, aby napájací kábel nebol vystavený teplu, oleju alebo ostrým hranám.

2.7. Berte do úvahy okolité vplyvy.

Chráňte svoje zariadenie pred všetkými kvapalinami a vlhkosťou. Nikdy neponárajte do vody ani nečistite prúdom vody. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

2.8. Pravidelný servis.

Zariadenie vždy uchovávajte bezpečne, mimo dosahu detí av suchu. Dodržujte všetky možné predpisy pre údržbu. Kontrolujte zariadenie v pravidelných intervaloch. Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

2.9. Národné a medzinárodné predpisy

Treba dbať na národné a medzinárodné bezpečnostné, zdravotné a pracovné predpisy. Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s narušenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami popr. osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, iba ak sú pod dohľadom a sú poučení o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli základným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba nemusia byť vykonávané deti bez dozoru.

- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič je určený iba na vnútorné použitie a nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a podobných miestach.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič sa nesmie používať v miestach, kde je pravdepodobný výskyt horľavých výparov alebo výbušného prachu.

- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

3. Operatívne inštrukcie

3.1. Funkcia

Pomocou ultrafialového svetla je lietajúci hmyz lákaný do účinného dosahu zariadenia. Pred svetelnou trubicou je pripevnená clona nabitá vysokým napätím. Pri kontakte s touto vysokonapäťovou clonou je hmyz rýchlo a hygienicky zabitý. Padlý hmyz sa zhromažďujú v zbernej nádobe, ktorú je len nutné vybrať z krytu na vyprázdnenie.

3.2. Vybaľovanie

Opatrne otvorte obal a vyberte všetky diely. Zabráňte poškriabaniu zariadenia ostrými alebo špicatými predmetmi. Uistite sa, že žiadny z dielov, najmä reťaz a odkvapkávacia miska, nezostávajú v obale. Návod na obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste!

3.3. Montáž

Zariadenie môže byť postavené alebo zavesené na retiazke, ktorá je súčasťou. Uistite sa, že zariadenie nie je umiestnené príliš blízko zdrojov vznietenia, teda pri ľahko horľavých predmetoch. Zariadenie nie je vyrobené na vonkajšie použitie! Zariadenie je určené iba na vnútorné použitie!

3.3.1. V prípade, že je zariadenie umiestnené na zemi

Uistite sa, že povrch je rovný a suchý a že v bezprostrednej blízkosti zariadenia nie sú žiadne ľahko vznietiteľné predmety. Miesto inštalácie by tiež malo byť mimo dosahu detí. Pre bezproblémové fungovanie je dôležité, aby bolo zariadenie nastavené tak, aby hmyz mohol nerušene letať k svetlu z oboch strán. Iné zdroje svetla a prievany majú negatívny vplyv na účinnosť UV žiarenia.

3.3.2. V prípade, že je zariadenie zavesené

Miesto vyberajte opatrne. Iné zdroje svetla a prievany majú negatívny vplyv na účinnosť UV svetla. Uistite sa, že reťaze sú pevne pripevnené k zariadeniu. Nainštalujte lapač hmyzu vo výške 1,5 až 3,0 m nad zemou. Pozor: Nevešajte vonku!

3.4. Servis/upratovanie

Pred čistením zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Pravidelne vyprázdňujte zbernú misku. zbernú misku opatrne vytiahnite von zo zariadenia, vyprázdňte a potom misku opláchnite vodou. Pred opätovným použitím nechajte uschnúť. Ochranná clona, vysokonapäťová clona a UV lampy je možné čistiť suchou handričkou alebo kefkou.

4. Špecifikácia

	EcoKill Inox 2012 (#299930)	EcoKill Inox 2030 (#299931) EcoKill Inox IPX4 (#299935)	EcoKill Inox 2040 (#299932) EcoKill Inox IPX4 (#299936)
Sieťové napätie	220 -240 V	220 -240 V	220 -240 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napájanie	19 W	39 W	43 W
Vysoké napätie	2200 V	2200 V	2200 V
Efektívny rozsah	max. 80 m ²	max. 150 m ²	Max. 200 m ²

Vyhlásenie o zhode



Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode zodpovedá základným požiadavkám a ďalším relevantným požiadavkám ustanovení smernice 2014/35/EÚ. Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie. Vyhlásenie o zhode je k nahliadnutiu návštevou www.kerbl.com



Elektroodpad

Je na prevádzkovateľa, aby zariadenie po jeho životnosti zodpovedne zlikvidoval v súlade s miestnymi predpismi. Nahliadnite do príslušných predpisov pre vašu krajinu. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. V súlade s podmienkami smernice EÚ o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení je možné bezplatne odviezť na skládky odpadu alebo do zberných elektroodpadu.

Tiež ich môžete vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú službu vrátenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým dopadom na človeka a životné prostredie.