


TOPNÁ DESKA

## CALEO 1400



### REFERENČNÉ FOTOGRAFIE



## Postupujte prosím starostlivo podľa nižšie uvedených pokynov:

- Použite CALEO 1400 pre maximálne 40-50 kurčiat.
- Túto vykurovaciu dosku používajte iba vo vnútri a v suchom prostredí bez vlhkosti a iba na účel, na ktorý bola vyvinutá: ohrev kurčiat a ich chov.
- Na vykurovaciu dosku nikdy nič nekladte, okrem špeciálneho (voliteľného) krytu, ktorý River Systems vyvinul špeciálne pre rad CALEO.

### Krok 1:

Rozdelte nohy (Obr. A) a pomocou rezačky opatrne odstráňte zvyšky plastu (Obr. B).

### Krok 2:

Nohy zasuňte zhora nadol do štrbín v štyroch rohoch dosky (Obr. C), rešpektujte ich orientáciu (viz. šípka). Nápis 'Top' musí byť vždy na hornej časti nožičiek (Obr. D).

### Krok 3:

Nastavte nožičky vykurovacej dosky do požadovanej výšky pomocou stupnice (Obr. E). Ideálna výška vykurovacej dosky je o jeden až dva centimetre vyššia ako chrbát kurčiat a treba ju upraviť podľa rastu kurčiat. Výška od zeme je uvedená nad krytom. Posuňte nohy zhora nadol, aby ste upravili výšku vykurovacej dosky.

### Krok 4:

Zasuňte napájací konektor do príslušnej zásuvky (Obr.F)

### Krok 5:

Pripojte transformátor k elektrickej sieti. Dve LED diódy sa rozsvietia súčasne (Obr. G); zelená indikuje prítomnosť napájania, červená indikuje prebiehajúci ohrev.

Uistite sa, že napájací kábel zostáva nad zemou a mimo dosahu kurčiat. Uistite sa tiež, že zásuvka, ku ktorej je pripojený transformátor, je bezpečne chránená pred kontaktom s vodou (napr. náhodným upustením napájačky).

Vykurovaciu dosku je pripravená na príjem kurčiat asi 15 minút po spustení.

## ČISTENIE A SKLADOVANIE NA KONCI CYKLU

Na konci použitia odpojte napájací zdroj zo siete, vyberte napájací konektor a nohy z vykurovacej dosky ťahom dole. Vykurovaciu dosku dôkladne očistite vlhkou handričkou.


**Vykurovaciu dosku NIKDY nesmie byť ponorená do kvapaliny alebo umiestnená pod tečúcu vodu.**

Nohy a poťah je možné čistiť ponorením do vody so saponátom. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré by mohli zmeniť vlastnosti použitého materiálu.

## SPRÁVNE NASTAVENIE VYKUROVACEJ DOSKY

Niekoľko hodín pozorujte správanie kurčiat:

- a) Pokiaľ niektorí zostanú pod vykurovacou doskou a iní sa pohybujú po ohrade ticho a neštebotajú, sú podmienky prostredia ideálne;
- b) Ak sú všetky schúlené pod vykurovacou doskou, je izbová teplota príliš nízka a musí byť zvýšená na vhodnejšiu hodnotu, najmä v prvých 10 dňoch života;
- c) Pokiaľ pod vykurovaciu dosku nezostane žiadne kurča, teplota je príliš vysoká alebo doska nie je nastavená do správnej výšky.



**ABYTE ZABRÁNILI UVÍZNUTIU NIEKTORÝCH KURČIAT, NEUMIESTŇUJTE DOSKU K MÚRU ALEBO DO ROHU. NECHAJTE IM DOSTATOK PRIESTORU, ABY SA MOHLA KEDYKOL'VEK DOSTAT VON.**

## PRÍSLUŠENSTVO: KRYT VYKUROVACEJ DOSKY

